

Videokanalen som försvann...

Du har kanske upptäckt att din videokanal har fått en väldigt dålig bild eller kanske ingen bild alls. Orsaken till detta är att digital-TV använder samma kanal som din video vilket leder till att bilden blir dålig när du använder din video. Problemet uppstår när antennsignal först går till videon och en vanlig antenn-sladd (koaxialkabel) går från video till TV. När videon inte spelar upp någon inspelning utan vanlig TV-kanal visas går signal via antennuttag i väggen-video-TV. Signalen länkas vidare direkt från video till TV. När sedan en uppspelning skall ske av t.ex. en film från videon används kanal 36 som standard mellan video-TV. Denna kanalen är från den 11-15 sep. år 2000 (beroende på vilket hus ni bor i) upptagen av digital-TV-signalen. Därför fås ingen överföringssignal mellan video-TV.

Lösning

Den enklaste och bästa lösningen är att använda en så kallad scart-kabel som du sätter bak på videon och TV:n. Scart-kabel finns att köpa genom föreningens leverantör av digital-TV utrustning (Digital & analog Communication) för 50 kr eller så finns den att köpa hos de flesta TV-radiobutiker men då till ett högre pris.

Om du inte har en scart-kabel och inte vill köpa någon kan man lösa problemet genom att ändra inställningarna i videon så att videon använder en annan kanal/frekvens (man byter den s.k. *modulatorfrekvensen*). Titta efter i din manual till videon och titta efter instruktionen om hur du gör detta.

Om det ändå inte fungerar eller om du tycker att detta är alldeles för avancerat och krångligt kan du kontakta styrelsen genom att ringa, skicka e-post eller lägga en lapp i brevlådan så kan vi komma och försöka hjälpa dig med inställningarna.